









| <i>Sadržaj</i> | <i>Dijagnostika i popravak</i> | <i>Servis i održavanje</i> |
|--|--|---|
| <p>Upute za servisiranje Rasporedi servisa od proizvođača Ilustracije Resetiranje indikatora Servis klima uređaja</p> |  |  |
| <p>Postupci održavanja Zamjena pogonskog remena/lanca Otpuštanje električne parkirne kočnice TPMS Baterija</p> |  |  |
| <p>Tehničke specifikacije Gume, kočnice i geometrija kotača Tekućine, maziva i pritezni momenti Promjena ulja Vremena popravka</p> |  |  |
| <p>Dijagnostika i rješavanje problema Električne sheme, kutije s osiguračima i relejima Provjera dijagnostičkih kodova grešaka (DTC) Podaci o priključcima kontrolnog modula Položaji električnih komponenata Testiranje komponenata Poznati problemi i upute za popravak</p> |  | |
| <p>Sustavi vozila i informacije za popravak Upravljanje radom motora Spojke Naknadna obrada ispušnih plinova dizel motora ABS/ESP Zračni jastuci Klima uređaj</p> |  | |